

# **HENROCUP®**



## **РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ**

**HENROCUP® С КАПАЧКА**

**МАРТ 2023**

## Съдържание

Важна информация.....	3
Предназначение .....	3
Съхранение .....	3
Инструкции за употреба .....	4
Предпазни мерки .....	4
Ежедневна употреба .....	4
Предупреждение .....	5
Екологично изхвърляне .....	5
Техническа спецификация HenroCup® .....	6
Техническа спецификация Капачка.....	7

## **Важна информация**

Преди да използвате HenroCup®, прочетете внимателно тези инструкции.

## **Предназначение**

Чашата HenroCup® е проектирана и предназначена единствено за напитки и храни.

HenroCup® е разработена от датски ерготерапевти като висококачествена чаша за хора с намаляваща сила и координация. HenroCup® съдържа бисфенол А (BPA) и не трябва да се използва от деца под 3-годишна възраст.

HenroCup® е проектирана с 2 широки гръжки, осигуряващи здраво захващане, а формата на чашата и гръжките гарантират, че можете да пиете, без да си кривите врата. Дъното на чашата е широко, което позволява да стои стабилно на масата и ограничава вероятността от разливане.

## **Съхранение**

Съхранявайте на сухо, при стайна температура и далеч от пряка слънчева светлина.

## Инструкции за употреба

Съдържание: 1 чаша HenroCup® може да бъде със или без капачка.

1. Разопаковайте чашата и капачката и изхвърлете опаковката по правилния начин.
2. Преди употреба измийте чашата и капачката.
3. Чашата HENROCUP® е вече готова за употреба.

## Предпазни мерки

След разопаковане на чашата винаги измийте HenroCup® преди употреба.

Чашата е предназначена за напитки.

Горещите напитки могат да предизвикат оцветяване и да намалят живота на чашата.

Не нагривайте чашата на свещ или огън.

Внимавайте с горещите течности.

Ако използвате с капачка, преди употреба проверете дали тя е поставена правилно и се уверете, че не е разхлабена.

## Ежедневна употреба

HenroCup® може да се мие в съдомиялна машина до 65°C.

Въпреки това чашата може да загуби цветовете си и качеството ѝ да се влоши, затова е препоръчително да се мие на ръка.

HenroCup® издържа на температури от -20°C до 95°C.

## Предупреждение

Не наливайте в HenroCup® течност с температура над 95°C.



**МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ НЯКОИ НАПИТКИ МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ОБЕЗЦВЕТЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОСТТА НА ЧАШАТА.**

Изхвърлете HenroCup®, ако повърхността вече не е гладка и е придобила млечнобял цвят.

## Екологично изхвърляне

Моля, изхвърлете чашата по начин, който не уврежда околната среда.



Чашите HenroCup® са изработени от материал, който трябва да бъде рециклиран. Моля, изхвърляйте старите чаши HenroCup® в подходящите системи за събиране на битови отпадъци.



**АКО НЕ СТЕ СИГУРНИ КОГА ДА ИЗХВЪРЛИТЕ HenroCup®, МОЖЕТЕ ДА ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ НА [HENROTEK@HENROTEK.COM](mailto:HENROTEK@HENROTEK.COM)**

<b>Техническа спецификация HenroCup®</b>	
<b>Материал</b>	PC (Поликарбонат)
<b>Тегло</b>	139,2 г
<b>Височина</b>	9 см
<b>Ширина</b>	15 см
<b>ВРА</b>	HenroCup® съдържа бисфенол А (ВРА) и не трябва да се използва от деца под 3-годишна възраст.
<b>Маркировка</b>	<b>CE</b>
<b>Цвят</b>	Прозрачна с мл, прозрачна, червена, зелена, синя
<b>Милилитри</b>	230 мл
<b>Съдомиялна машина</b>	65° C
<b>Микровълнова печка</b>	Да
<b>БАЗОВ UDI-DI №</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® Прозрачна с мл</b>	05704831128777
<b>UDI-DI HENROCUP® Зелена</b>	05704831128784
<b>UDI-DI HENROCUP® Червена</b>	05704831238791
<b>UDI-DI HENROCUP® Прозрачна</b>	05704831128890
<b>UDI-DI HENROCUP® Синя</b>	05704831128999
<b>Стандарти и разпоредби</b>	<p>Регламент (ЕО) № 1935/2004 от 27 октомври 2004 г.</p> <p>Регламент (ЕО) № 2023/2006 от 22 декември 2006 г.</p> <p>Датска изпълнителна заповед, ВЕК № 681 от 25/05/2020 г.</p> <p>Регламент (ЕО) № 10/2011 от 14 януари 2011 г.</p>

Регламент (ЕС) 2017/745 от 5 април 2017 г.

<b>Техническа спецификация Капачка</b>	
<b>Материал на капачката</b>	LLDPE (Полиетилен)
<b>Тегло</b>	13 г
<b>Маркировка</b>	<b>CE</b>
<b>Съдомиялна машина</b>	Съдомиялна машина 65° С 80° С Индустриална съдомиялна машина до 3 минути Въпреки това капачката може да загуби цветовете си и качеството ѝ да се влоши, затова е препоръчително да се мие на ръка.
<b>Микровълнова печка</b>	Не
<b>БАЗОВ UDI-DI №</b>	57048311BU
<b>UDI-DI HENROCUP® с капачка Малка</b>	5704831000271
<b>UDI-DI HENROCUP с капачка Голяма</b>	5704831000011
<b>Стандарти и разпоредби</b>	Регламент (ЕО) № 1935/2004 от 27 октомври 2004 г. Регламент (ЕО) № 2023/2006 от 22 декември 2006 г. Датска изпълнителна заповед, ВЕК № 681 от 25/05/2020 г. Регламент (ЕО) № 10/2011 от 14 януари 2011 г. Регламент (ЕС) 2017/745 от 5 април 2017 г.

