

HENROCUP®



BRUKERMANUAL

HENROCUP® OG LOKK

MARS 2023

Innholdsfortegnelse

Viktig informasjon	3
Tiltenkt bruk	3
Oppbevaring	3
Bruksanvisning.....	4
Forholdsregler	4
Daglig stell.....	4
Advarsler	5
Miljøvennlig avhending.....	5
Teknisk datablad HenroCup®.....	6
Teknisk datablad Lakk	7

Viktig informasjon

Les disse instruksene nøye før HenroCup® tas i bruk.

Tiltenkt bruk

HenroCup® er kun designet og beregnet for drikke og mat.

HenroCup® er utviklet av danske ergoterapeuter for å sikre en kopp av høy kvalitet for personer med redusert styrke og koordinasjon. HenroCup® er ikke BPA-fri og bør ikke brukes av barn under 3 år.

HenroCup® er designet med 2 brede håndtak for å gi et fast grep. Formen på koppen og håndtakene sørger for at man kan drikke uten å bøye nakken. Koppens bunn er bred for å hjelpe den med å stå stødig på bordet og reduserer søl.

Oppbevaring

Oppbevares tørt, ved romtemperatur og unna sollys.

Bruksanvisning

Innhold: 1 HenroCup® kan leveres med eller uten lokk.

1. Pakk ut koppen og lokket, og kast emballasjen på riktig måte.
2. Vask koppen og lokket før bruk.
3. HenroCup® er nå klar til bruk.

Forholdsregler

Etter utpakking må HenroCup® vaskes før bruk.

Koppens tiltenkte bruk er for drikker.

Varm drikke kan forårsake misfarging og redusere koppens levetid.

Ikke varm koppen over stearinlys eller annen ild.

Vær forsiktig med varm væske.

Kontroller før bruk at lokket er satt på riktig og ikke er løst dersom du ønsker å bruke lokk.

Daglig stell

HenroCup® kan vaskes i oppvaskmaskin på opptil 65 °C grader.

Koppen kan imidlertid bli matt i fargen og få forringet kvalitet, så derfor anbefales det å vaske den for hånd.

HenroCup® tåler temperaturer på mellom -20 °C og 95 °C.

Advarsler

Ikke bruk væske med over 95 °C i temperatur.



MERK AT NOEN DRIKKER KAN MISSFARGE INNSIDEN AV KOPPEN.

Kast HenroCup® dersom overflaten ikke føles glatt og endres til en melkehvit farge.

Miljøvennlig avhending

Vennligst kast koppen på en miljøriktig måte.



HenroCup® er laget av materialer som bør resirkuleres. Kast derfor en gammel HenroCup® via egnede oppsamlingssystemer.



HVIS DU ER I TVIL OM NÅR DU SKAL KASTE HENROCUP®, KAN DU SENDE EN E-POST TIL HENROTEK@HENROTEK.COM

Teknisk datablad HenroCup®	
Materiale	PC (polykarbonat)
Vekt	139,2 g
Høyde	9 cm
Bredde	15 cm
BPA	HenroCup® er ikke BPA-fri og bør ikke brukes av barn under 3 år.
Merket	CE
Farge	Klar med ml, klar, rød, grønn, blå
Milliliter	230 ml
Oppvaskmaskin	65 °C
Mikrobølgeovn	Ja
BASIC UDI-DI No.	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® Klar med ml	05704831128777
UDI-DI HENROCUP® Grønn	05704831128784
UDI-DI HENROCUP® Rød	05704831238791
UDI-DI HENROCUP Klar	05704831128890
UDI-DI HENROCUP® Blå	05704831128999
Standarder og forskrifter	Forordning (EC) 1935/2004 av 27. oktober 2004 Forordning (E) 2023/2006 av 22. desember 2006 Dansk bekendtgjørelse, BEK nr 681 av 25.05.2020 Forordning (EC) 10/2011 av 14. januar 2011 Forordning (EC) 2017/745 av 5. april 2017

Teknisk datablad Lokk	
Materiale Lokk	LLDPE (polyetylen)
Vekt	13 g
Merket	CE
Oppvaskmaskin	Oppvaskmaskin 65 °C 80 °C Industrioppvaskmaskin opptil 3 minutter Lokket kan imidlertid bli matt i fargen og få forringet kvalitet, så derfor anbefales det å vaske det for hånd.
Mikrobølgeovn	Nei
BASIC UDI-DI No.	57048311BU
UDI-DI HENROCUP® lokk lite	5704831000271
UDI-DI HENROCUP lokk stort	5704831000011
Standarder og forskrifter	Forordning (EC) 1935/2004 av 27. oktober 2004 Forordning (E) 2023/2006 av 22. desember 2006 Dansk bekendtgjørelse, BEK nr 681 av 25.05.2020 Forordning (EC) 10/2011 av 14. januar 2011 Forordning (EC) 2017/745 av 5. april 2017